

eo SwimBETTER プール施設向け 製品説明資料

eo SwimBETTER 日本総代理店
カスタムプロデュース株式会社
<https://www.customproduce.com>

施設管理者様へ

本製品の使用を希望する利用者より本資料の提示がありましたら、以下の製品特性をご確認のうえ、施設の利用規則および安全管理方針に基づき、利用可否をご判断くださいますようお願いいたします。

■ eo SwimBETTER（イオ・スイムベター）とは

- ✓ eo SwimBETTER は、水泳フォームの確認、泳技術の向上および練習内容の分析を目的とした、水泳専用のデータ測定デバイスです。左右の手のひらに装着し、水泳中の手の動き、左右のパワー差、ストローク軌道等を測定します。
- ✓ 本製品は、公益財団法人日本水泳連盟の理事会において、水泳および水泳競技の普及・発展に資する製品として評価され、2026年7月より推薦商品として承認されています。
※ 推薦商品の承認は、各プール施設における本製品の使用を一律に許可または保証するものではありません。

■ 一般的なスマートウォッチとは異なる製品です

水泳データ測定専用	手のひらに固定	撮影・録音・通話機能なし
水泳中の手部動作データを測定するための専用機器。一般的なスマートウォッチとは用途が異なります。	腕時計型ではなく、左右の手のひらにマジックテープ式の専用ストラップとキーパーで固定します。	液晶画面、カメラ、マイク・通話機能を搭載していないため、プール内で周囲の利用者の映像や音声を取得できません。

■ 落下リスクとスマートフォンアプリの使用について

- ✓ 当社が把握する範囲では、これまでの約5年間にわたる運用実績において、適切に装着した状態で泳いでいる最中に、デバイスが完全に手から外れたとの報告は確認されていません。
※これは緩み、または落下が一切発生しないことを保証するものではありません。
- ✓ 測定したスイムデータをアップロードする際は、専用のスマートフォンアプリを使用します。プールサイドでスマートフォンを使用できない場合は、測定データをデバイス内に保存しておき、スマートフォンを使用できるエリアへ移動した後にアップロードすることができます。

利用可否のご判断について

本資料は使用許可を強制または要請するものではなく、安全性を一律に保証するものでもありません。一般的なスマートウォッチとは異なる製品特性をご確認いただき、実際の利用可否は各施設の利用規則、安全管理方針および施設管理者様のご判断に従います。

※裏面へ続く

＜参考資料＞		＜製品画像＞	
eo SwimBETTER 日本語サイト	eo SwimBETTER 製品概要説明資料	eo SwimBETTER90	eo SwimBETTER15
			
		90 分相当のデータを保存可能	15 分相当のデータを保存可能
		防水性能：IPX8（水深 30m まで）	

【別表】eo SwimBETTER と一般的なスマートウォッチ等との主な相違点

項目	eo SwimBETTER	一般的なスマートウォッチ等
製品の性質	水泳中の手部動作データを測定することを目的とした水泳専用デバイス	日常生活や運動時の情報確認・記録等を目的とした多機能デバイス
主な使用目的	水泳中の手の動きの変化、両手のパワー差、ストローク軌道等のデータ測定・分析	時刻確認、通知、通話、撮影、録音、運動記録、各種アプリ利用等
装着方法・位置	手首ではなく、左右それぞれの手のひらに専用ストラップで巻いて装着。なお、水圧センサーが遮断されるため、シリコンカバー等で本体を覆った状態で使用することはできない。	主に手首に装着。機器によっては頭部、身体、ゴーグル周辺等に装着
使用方法	両手のひらに装着したデバイスのボタンを、泳ぐ前後にダブルクリックするだけで測定を開始・終了	機種やアプリにより異なり、画面操作、通知確認、通信設定、撮影・録音機能等を伴う場合がある
液晶画面	なし	機種によってあり
撮影・録音・通話機能	なし	機種によってあり
映像・音声の取得	カメラ・マイクがなく、周囲の映像や音声を取得できない	製品や使用方法によっては取得できる場合がある
通信	測定データを専用アプリへ Bluetooth 転送する際に使用	Bluetooth、Wi-Fi、携帯電話回線等を備える製品がある
プライバシー面での性質	スマートフォンの専用アプリを通じた測定データのアップロード時を除き通信を行う機能はなく、撮影・録音機能も有していないため、他の利用者のプライバシー侵害につながる機能は有していない	撮影・録音・通信機能を有する機種では、施設側がプライバシー保護の観点から制限する場合がある
落下リスクに関する実績	当社が把握する範囲では、約 5 年間の運用において適切な装着状態で泳いでいる最中に完全に手から外れたとの報告は確認されていない。また、専用ストラップが緩んだ場合でも、直ちにデバイスが完全に手から離れる可能性は極めて低い。	製品形状・装着方法・使用状況により異なる

本資料について

本資料は、eo SwimBETTER 日本総代理店であるカスタムプロデュース株式会社が、施設管理者様へ製品情報を提供する目的で独自に作成・発行するものです。公益財団法人日本水泳連盟が本資料を発行、監修または承認したものではありません。

また、本資料はデバイスの緩み、落下または脱落が一切発生しないことを保証するものではありません。

使用者は取扱説明書に従って正しく装着し、各施設の利用規則および施設管理者様の指示に従って使用してください。

お問い合わせ先：本資料および eo SwimBETTER 製品に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

eo SwimBETTER カスタマーサービス

(eo SwimBETTER 日本総代理店 / カスタムプロデュース株式会社)

E メール：supportjp@eolab.com